

Monteringsguide

Afslutningslister - plast



Du skal bruge:

Materialer: Scandiwood afslutningsliste og fittingsæt, skruer

Værktøj: Sav og skruetrækker

1. Placer listen på bordpladen hvis muligt og marker hvor lang den skal være. Vær opmærksom på, at hvis du bruger hjørner, forlængerled eller endekapper, så skal du tage højde for det, når du måler op.
2. Sav listen til i den rigtige længde.
3. Skil listen ad og placer bagskinnen på bordpladen op ad væggen.
4. Marker hvor skrueene skal være.
5. Forbor evt. skruehuller i bordpladen.
6. Placer bagskinnen på bordpladen og skru den fast med skruer.
7. Tryk afslutningslisten ind i noten på bagskinnen.
8. Fastgør evt. brug af hjørner, forlængerled og endekapper.

HUSK FITTINGS!

